左右495×天地670mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G-CEM LinkForce™
ADHESIVE RESIN CEMENT
G-Premio BOND DCA
DUAL CURE ACTIVATOR FOR G-Premio BOND
G-CEM™ Try-In Paste
TRY-IN PASTE FOR G-CEM LinkForce™ AND G-CEM™ Veneer

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
1. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges.
2. Cementation of metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores.
3. Cementation of all ceramic and composite veneers.
4. Permanent cementation of crowns and bridges on implant abutments.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, acetone or ethanol.

PRODUCT DESCRIPTION
G-CEM LinkForce is an adhesive resin cement system consisting of the cement paste and G-Premio BOND DCA and Try-In Paste, and used with a bonding agent (G-Premio BOND / G2-BOND Universal 1-PRIMER). The cement is a dual-cure, radio-opaque resin cement to be used intra-orally and classified as a Type 2 and Class 3 per ISO standard 4049.
G-CEM LinkForce has a high filler content of approx. 2 mm diameter (dentin = 1 mm, enamel = 2 mm).
The particle size of inorganic fillers range is 0.01-1.0 μm.
The total amount of inorganic filler is approximately 42% vol%.

COMPOSITION
G-CEM LinkForce
Base: Barium glass, dimethacrylate, initiator, pigment, silicon dioxide, stabilizer
Catalyst: Barium glass, dimethacrylate, silicon dioxide, initiator, stabilizer
G-Premio BOND DCA
Water, ethanol, initiator

DIRECTIONS FOR USE
A.CEMENTATION TECHNIQUE for all inlays, onlays, crowns, bridges and veneers
1. TRY-IN OF THE RESTORATION
a) Remove the temporary restoration and clean the prepared tooth using a brush and slurry of pumice to remove any remaining temporary cement.
b) Check the fit, shade and esthetics of the final restoration. As necessary, use G-CEM Try-In Paste for trial-fit.
HOW TO USE G-CEM Try-In Paste
1. Hold syringe upright and remove wing cap by turning counterclockwise.
2. Promptly and securely attach dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
3. Remove the temporary restoration and clean the prepared tooth using a brush and slurry of pumice to remove any remaining temporary cement. Rinse the prepared tooth with water spray.
4. Check fit and occlusion of the final restoration. Dispense 3x6 Try-In Paste into internal surface of the restoration and seat onto preparation.
5. Place wing cap back on promptly after use.
6. Check fit and aesthetics of the restoration. Remove restoration and thoroughly rinse G-CEM Try-In Paste with water. Make sure that G-CEM Try-In Paste is thoroughly removed before proceeding to cementation, as residual paste would cause decrease in bond strength.
2. PRE-TREATMENT OF THE RESTORATION
a) Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.
• For glass ceramics: etch with hydrofluoric acid. Rinse thoroughly with water and dry with an oil-free air syringe.
• For metal, zirconia, alumina, hybrid ceramics (e.g. CERASMART) and composite: sandblast* and blow clean with an oil-free air syringe. If necessary, clean in an ultrasonic bath. Rinse thoroughly with water and dry with an oil-free air syringe. Follow manufacturer's instructions on the parameters of sandblasting and acid etching.
*For CERASMART: If sandblaster is not available, etch with hydrofluoric acid for 60 seconds.
b) Apply G-Multi PRIMER to the cementation surface and dry with an oil-free air syringe.
3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION
a) Clean the prepared tooth using pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air.
b) For tooth preparation, select from the following three techniques.
Self-etch technique
Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.
Note:
Un-cut enamel should always be treated with a 35-40% phosphoric acid gel (e.g. GC ETCHANT) for 10 seconds, rinsed with water for 5 seconds and gently dried.
Selective etching of enamel
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel (e.g. GC ETCHANT) for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
Total-etch technique
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel (e.g. GC ETCHANT) for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
Note:
In case of veneer cementation, select either selective etching or total etch.
Clinical hint:
G2-BOND Universal can be used in place of G-Premio BOND. If G2-BOND Universal is used, only the 1-PRIMER component is needed.
c) For composite core and metal core, roughen the surface with a diamond bur and proceed directly to the application of G-Premio BOND.
Clinical hint:
G2-BOND Universal can be used in place of G-Premio BOND. If G2-BOND Universal is used, only the 1-PRIMER component is needed.
d) The prepared surface (tooth, composite, metal abutment) should be dry. Apply G-Premio BOND onto the entire abutment surface. Leave undisturbed for 10 seconds. Using an air syringe dry the surface for 5 seconds with MAXIMUM AIR PRESSURE. Light cure using a visible light curing unit.
Clinical hint:
G2-BOND Universal can be used in place of G-Premio BOND. If G2-BOND Universal is used, only the 1-PRIMER component is needed.

Table 1. Irradiation time

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
Halogen / LED (>700 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
High power LED (>1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds

The effective wavelength range of each dental curing unit must cover 450-480 nm.

Notes:
1. Light cure completely for effective bond strength. Lower light intensity will cause insufficient adhesion.
2. In case you prefer not to light-cure G-Premio BOND before cementation, G-Premio BOND can be manually mixed with G-Premio BOND DCA (Dual Cure Activator) in a 1:1 ratio. Apply mixture, leave it undisturbed for 20 seconds then dry for 5 seconds with MAXIMUM AIR PRESSURE and proceed with cementation.
3. In case of veneer cementation, G-Premio BOND should always be used without DCA and light cured.

4. DISPENSING
a) Before dispensing the first time from a new syringe or after a long interval in between use, bleed the pastes from the syringe.
b) Remove cap of the syringe by rotating 1/4 turn counterclockwise. Attach a GC Automix Tip by aligning the V-shaped notch on the rim of the mixing tip with the V-shaped notch between the syringe barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise.
c) Extrude material directly into restoration.
Note:
Used mixing tip can be left on the syringe to serve as a storage cap until next use. For each application, place a new mixing tip.
5. CEMENTATION
a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 3 minutes from start of mix at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten the working time.
b) Maintain moderate pressure.
Notes:
1. Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
2. In case of veneer cementation it is recommended to cement a maximum of 2 veneers at a time due to relatively short working time.
6. EXCESS CEMENT REMOVAL
a) Maintain moderate pressure and make sure the restoration remains in place.
b) To remove excess cement, tack cure using a visible light curing unit for 1-2 seconds or allow the cement to self-cure until the excess cement feels rubbery.
c) Remove excess cement with appropriate instruments, holding the restoration in position.
7. FINAL SET
While maintaining moderate pressure, light cure each surface/margin for 20 seconds (Halogen/LED >700 mW/cm²). If the light application is difficult, let it set for 4 minutes after starting the restoration. For veneer cementation, please make sure to use the light cure mode.
8. FINAL POLISHING AND ADJUSTMENTS
If needed, finish and polish margins with appriate instruments.
Note:
Be careful not to overheat.

B.CEMENTATION TECHNIQUE for metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores
1. PRE-TREATMENT OF THE POST
Make sure that post is pretreated and handled according to manufacturer's instructions.
a) Clean the bonding surface of posts with alcohol and dry with an air syringe.
b) Apply G-Multi PRIMER to the bonding surface and dry with an air syringe. Refer to G-Multi PRIMER instructions.
2. TOOTH PREPARATION
a) Prepare post space in usual manner.
b) Clean post space and rinse with water. Sodium hypochlorite solution or EDTA is recommended to use for the chemical cleaning of the post space.
c) Dry thoroughly using paper points. The post space should be dry.
d) Mix G-Premio BOND and G-Premio BOND DCA in a 1:1 ratio and apply into the prepared post space. Leave for 20 seconds.
Note:
In case of post cementation, the use of G-Premio BOND DCA is essential for stable adhesion.
Clinical hint:
G2-BOND Universal can be used in place of G-Premio BOND. If G2-BOND Universal is used, only the 1-PRIMER component is needed.
e) Using an air syringe dry the surface for 5 seconds with MAXIMUM AIR PRESSURE and remove any excess using paper points. The post space should be dry.
3. DISPENSING & CEMENTATION
a) For dispensing, refer to A.4.a),b). In case of post cementation, GC Automix Tip for Endo can be used.
b) Extrude material directly into the post space.
c) Insert the post immediately into the post space within 1 minute after cement application.
d) Maintain moderate pressure.
Notes:
1) The oral temperature accelerates the setting reaction of the cement.
2) Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
3) When the cement is in contact with G-Premio BOND DCA, the setting reaction is accelerated.
4) Keep the tip immersed in the cement while dispensing to avoid trapping air.
5) DO NOT use tentoolo spirals to place the cement in the post space as this may break the spiral wire.
6) The used mixing tip can be left on the syringe to serve as a storage cap until next use. For each application, place a new mixing tip.
4. EXCESS CEMENT REMOVAL
Keep moderate pressure making sure the post remains in place, and remove excess cement with appropriate instruments. In case of a cast post and core, tack cure each surface for 1-2 seconds with a visible light curing unit.
5. FINAL SET
a) While maintaining moderate pressure, light cure all surfaces/margins for 20 seconds each (Halogen/LED >700 mW/cm²).
b) Leave material undisturbed for 4 minutes after inserting post.

STORAGE
G-CEM LinkForce cement
Store in refrigerator (2-8°C / 35.6-46.4°F).
G-Premio BOND DCA, G-CEM Try-In Paste
Recommended for optimal performance, store at the temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

AVAILABLE SHADES FOR G-CEM LinkForce and G-CEM Try-In Paste
Translucent (clear translucent), A2 (A2 translucent), Bleach (bleach opaque), Opaque (universal opaque)
The shade guide of G-CEM LinkForce is available on the GC Website.

CAUTION
1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
2. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton pellet and alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. Do not use G-CEM LinkForce, G-Premio BOND and G2-BOND Universal 1-PRIMER in combination with eugenol containing materials as eugenol will hinder G-CEM LinkForce, G-Premio BOND and G2-BOND Universal 1-PRIMER from setting or bonding properly. Do not use G-CEM LinkForce, G-Premio BOND and G2-BOND Universal 1-PRIMER in combination with substances like hydrogen peroxide (H_2O_2) as H_2O_2 will hinder G-CEM LinkForce, G-Premio BOND and G2-BOND Universal 1-PRIMER from setting or bonding properly.
5. Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.
6. When spilled on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
7. Avoid inhalation or digestion of material.
8. G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER are volatile. Use in a well ventilated place.
9. Dispose of all waste according to local regulations.
10. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and seek a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contamination (debris).
Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 03/2024

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

G-CEM LinkForce™
АДХЕЗИВЕН КОМПОЗИТЕН ЦИМЕНТ
G-Premio BOND DCA
ДВОЙНО ПОЛИМЕРИЗИРАЩ АКТИВАТОР ЗА G-Premio BOND
G-CEM™ Try-In Paste
ПРОБНА ПАСТА ЗА G-CEM LinkForce™ и G-CEM™ Veneer

Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Цементиране на всички видове керамика, композит и метални инлеи, онлеи, корони и мостове.
2. Цементиране на метални, керамични, фибро щифтове, лети щифтове и пънчета.
3. Цементиране на всички керамични и композитни фасети.
4. Постоянно цементиране на корони и мостове върху имплантни надстройки.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно пулпно покритие.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер, ацетон или етанол.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
G-CEM LinkForce е адхезивна композитна система, която се състои от цимент в пастовидна консистенция и G-Premio BOND DCA и Try-In Paste, и се използва със свързващ агент (G-Premio BOND / G2-BOND Universal 1-PRIMER). Цементът е двойнополимеризиращ, рентгенконтрастен композитен цимент, използван интраорално и е класифициран като Тип 2 и Клас 3 по ISO стандарт 4049.
G-CEM LinkForce показва стабилност на цвета и има рентгенконтрастност равна или по-голяма от 2 мм алуминий (при дентина е 1 мм, при емайла- 2 мм). Размерът на частиците на неорганичните филери е в диапазона от 0.01-1.0 μm.
Общото количество на неорганични частици е приблизително 42 vol%.

СЪСТАВ
G-CEM LinkForce
База: Бариево стъкло, диметакрилат, инициатор, пигмент, силициев диоксид, стабилизатор
Катализатор: Бариево стъкло, диметакрилат, силициев диоксид, инициатор, стабилизатор
G-Premio BOND DCA
Вода, етанол, инициатор

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
А.ТЕХНИКА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ на всички инлеи, онлеи, корони, мостове и фасети
1. ИЗПРОБВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
a) Отстранете временното възстановяване и почистете препарирания зъб чрез четка и суспензия от пемза да отстраните останалия временен цимент.
b) Проверете пасването и оклузията на окончателното възстановяване. Доизрийте G-CEM Try-In Paste по вътрешната повърхност на възстановяването и го поставете върху препарирания зъб.
5. Поставете обратно капачката непосредствено след употреба.
6. Проверете пасването и естетиката на възстановяването. Отстранете възстановяването измийте обилно с вода G-CEM Try-In Paste. Уверете се, че G-CEM Try-In Paste е напълно отстранена преди да пристъпите към цементиране, тъй като остатъчната паста може да отслаби здравината на връзката.
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
a) Уверете се, че възстановяването е предварително подготвено и обработено според инструкциите на производителя.
• За стъклени керамики: ецнете с флуороводородна киселина. Промийте обилно с вода и подсушете с обезмаслена въздушна струя.
• За метал, циркон, алумина, хибридни керамики (напр. CERASMART) и композити: пескоструйте* и подсушете с обезмаслена въздух. Ако е необходимо, почистете в ултразвукова вана. Промийте обилно с вода и подсушете с обезмаслена въздушна струя. Следвайте инструкциите на производителя за параметрите на пескоструйване и киселинно ецване.
*За CERASMART: Ако не е налицено пескоструйник, ецнете с флуороводородна киселина за 60 секунди
b) Нанесете G-Multi PRIMER върху подлежащата на залепване повърхност и подсушете с обезмаслена въздушна струя.
3. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПРЕПАРАЦИЯТА
a) Почистете препарацията с вода и пемза. Подсушете нежно с обезмаслен въздух. За пулпно изолиране, използвайте хлорна хидроксид.
b) При зъбна препарация, изберете някоя от следните три техники.
Техника на самоецване
Нанесете G-Premio BOND върху изрязания емайл и дентин, без отделна стъпка за ецване.
Забележка:
Неразрязаният емайл винаги трябва да бъде обработен с ген от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10 секунди, измият с вода за 5 секунди и нежно подсушен.
Селективно ецване на емайла
Преди нанасяне на G-Premio BOND към емайла и дентина, ецнете само емайла с ген от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10-15 секунди, измийте за 5 секунди и нежно подсушете.
Техника за тотално ецване
Преди употреба на G-Premio BOND към емайла и дентина, ецнете емайла и дентина с ген от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10-15 секунди, измийте за 5 секунди и нежно подсушете.
Забележка:
В случай на цементиране на фасети, изберете техника за селективно или тотално ецване.
Клинален съвет:
G2-BOND Universal може да се използва вместо G-Premio BOND. Ако се използва G2-BOND Universal, е необходим само компонентът 1-PRIMER.
c) За композитни и метални пънчета, награпавете повърхността с диамантен борер и преминете към директно нанасяне на G-Premio BOND.
Клинален съвет:
G2-BOND Universal може да се използва вместо G-Premio BOND. Ако се използва G2-BOND Universal, е необходим само компонентът 1-PRIMER.
d) Препарираната повърхност (зъб, композит, метална надстройка) трябва да бъде суха. Нанесете G-Premio BOND върху цялата повърхност за свързване. Оставете необезпокоявани за 10 секунди. Използвайте въздушен спрей за да подсушите повърхността за 5 секунди с МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА и спектрален светлинен апарат.
Клинален съвет:
G2-BOND Universal може да се използва вместо G-Premio BOND. Ако се използва G2-BOND Universal, е необходим само компонентът 1-PRIMER.
4. ДОЗИРАНЕ
а) Преди да дозирате за първи път от нова шприца или след дълъг период на употреба, изстискайте пастата от шприца.
b) Отстранете капачката от шприца с 1/4 въртене обратно на часовниковата посока. Поставете GC Automix Tip като нивелирате V-образния прорез ръба на смесителния накрайник с V-образния прорез между цилиндрите на шприца. Натиснете плътно за да прикрепите смесителния накрайник. След това завъртете цветния пръстен на смесителния накрайник с 1/4 обиколка по часовниковата стрелка.
c) Екструдирайте материала директно във възстановяването.
Забележка:
Използваният смесителен накрайник може да бъде оставен върху шприца, за да служи като капачка за следваща употреба. За всяка употреба, поставете нов смесителен накрайник.
5. ЦИМЕНТИРАНЕ
а) Поличете вътрешната повърхност на възстановяването с достатъчно цимент и поставете незабавно. Времето за работа е 3 минути от началото на смесване при 23°C (73°F). По-високи температури ще съкратят времето за работа.
b) Поддържайте постоянно напрежение.
Забележка:
1. Околната светлина може да скъси времето за работа. Препоръчва се да намалите интензитета й или да изключите оперативната лампа по време на цементирането.
2. В случай на цементиране на фасета се препоръчва залепване на най-много 2 фасети едновременно поради сравнително кратко време на работа.
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
а) Поддържайте умерено налягане и се уверете, че възстановяването остава на място.
b) За да почистите излишъка, еднократно активирайте фотополимеризиращия уред за 1-2 секунди или оставете цимента да самополимеризира докато излишъкът стане гумообразен.
c) Отстранете излишния цимент с подходящи инструменти, придържайки възстановяването на място.
7. ОКОНЧАТЕЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
Докато прилагате умерено налягане, фотополимеризирайте всяка повърхност/граница за 20 секунди (Халоген/LED >700 mW/cm²). Ако достъпът на светлина е труден, оставете го да втвърдя за 4 минути след поставяне на възстановяването. При цементиране на фасети, уверете се, че ползвате фотополимеризиращ режим.
8. ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ И АКУСТИРАНЕ
Ако е необходимо, финирайте и полирайте границите с подходящи инструменти.
Забележка:
Внимавайте да не прегреете.

В.ТЕХНИКА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ на метални, керамични, фиброармиране, лети щифтове и пънчета
1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ЩИФТА
Уверете се, че щифтът е предварително е обработен според инструкциите на производителя.
а) Почистете повърхността за свързване на щифта с алкохол и подсушете.
b) Нанесете G-Multi PRIMER върху повърхността за свързване и подсушете. Прочетете инструкциите на G-Multi PRIMER.
2. ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА
а) Препарирайте мястото за щифта по известните методи.
b) Почистете препарацията с инструментите и вода. Препоръчва се употребата на натриев хипохлорид или ЕДТА за химично почистване на препарацията.
c) Подсушете напълно чрез хартиени щифтове. Препарацията трябва да бъде суха.
d) Смесете G-Premio BOND и G-Premio BOND DCA в съотношение 1:1 и нанесете в кавитета. Оставете за 20 секунди.
Забележка:
В случай на цементиране на щифт, употребата на G-Premio BOND DCA е от съществено значение за стабилната връзка.
Клинален съвет:
G2-BOND Universal може да се използва вместо G-Premio BOND. Ако се използва G2-BOND Universal, е необходим само компонентът 1-PRIMER.
е) Използвайте въздушна струя за да подсушите повърхността за 5 секунди с МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА и отстранете излишъка с хартиени щифтове. Препарацията за щифта трябва да бъде суха.
3. ДОЗИРАНЕ И ЦИМЕНТИРАНЕ
а) За дозиране прочетете от А.4.а),b). Когато се цементира щифт може да се използват GC Automix Tip за Endo.
b) Екструдирайте материала директно в кавитета.
c) Поставете щифта незабавно в препарацията най-късно до 1 минута след нанасяването на цимента.
d) Поддържайте умерено налягане.
Забележка:
1) Оралната температура ускорява реакцията на втвърдяване на материала.
2) Околната светлина може да скъси времето за работа. Препоръчва се да намалите интензитета й или да изключите оперативната лампа по време на цементирането.
3) Когато цементът е в контакт с G-Premio BOND DCA, времето за втвърдяване се ускорява.
4) Предпазвайте накрайника потопен в цимент по време на дозирането за да избегнете вкарване на въздушни мехури.
5) НЕ използвайте лентуло за поставяне на цимента в каналната препарация - това може да скъси времето за работа.
6) Употребяваните смесителни накрайници могат да бъдат оставени върху шприца, служейки за капачка до следващата употреба. За всяка нова употреба, поставяйте нов смесителен накрайник.
4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИЯ ЦИМЕНТ
Упражнявайте умерено налягане върху щифта, уверявайки се, че е на място и отстранете излишния цимент с подходящи инструменти. При отлят метален щифт и пънче, еднократно осветете всяка повърхност за 1-2 секунди с фотополимеризиращ уред.
5. ОКОНЧАТЕЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
а) Докато прилагате умерено налягане, фотополимеризирайте всяка повърхност/граница за 20 секунди всяка (Халоген/LED >700 mW/cm²). Ако достъпът на светлина е труден, оставете го да втвърдя за 4 минути след поставяне на възстановяването.
b) Оставете материала необезпокован за 4 минути след поставяне на щифта.

СЪХРАНЕНИЕ
G-CEM LinkForce цимент
Съхранявайте в хладилник (2-8°C / 35.6-46.4°F).
G-Premio BOND DCA, G-CEM Try-In Paste
За оптимално представяне, съхранявайте при температура 4-25°C (39.2-77.0°F).

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ ЗА G-CEM LinkForce и G-CEM Try-In Paste
Translucent (чист транслуцент), A2 (A2 транслуцент), Bleach (избелващ опакер), Opaque (универсален опакер)
Разцветката на G-CEM LinkForce е налична на уебсайта на GC.

ВНИМАНИЕ
1. Лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
2. В случай на контакт с оралната лигавица или кожата, отстранете и промийте с вода. За да избегнете контакт, може да се използва кофердам или COCOA BUTTER за изолиране на оперативното поле от кожата и лигавицата.
3. В случай на контакт с очите, измийте незабавно с вода и потърсете медицинска помощ.
4. Не използвайте G-CEM LinkForce, G-Premio BOND и G2-BOND Universal 1-PRIMER в комбинация с евгенол съдържащи материали, тъй като евгенолът може да възпрепятства втвърдяването на G-CEM LinkForce, G-Premio BOND и G2-BOND Universal 1-PRIMER или правилното им свързване. Не използвайте G-CEM LinkForce, G-Premio BOND и G2-BOND Universal 1-PRIMER в комбинация със субстанции като водороден пероксид (H_2O_2), тъй като H_2O_2 може да попречи на G-CEM LinkForce, G-Premio BOND и G2-BOND Universal 1-PRIMER да втвърдят или да се свързват правилно.
5. Използвайте защитен шлем или подобен за защита на очите по време на фотополимеризиране.
6. Ако разсипете върху маса или под, незабавно почистете със суха кърпа.
7. Предотвратете вдишване или поглъщане на материала.
8. G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER, G-Premio BOND DCA и G-Multi PRIMER са летливи. Използвайте в добре проветрени места.
9. Изхвърлете всички отпадъци съобразно местните регулации.
10. В редки случаи продуктът може да причини чувствителност у някои пациенти. При такова реакция спрете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящата ИЗУ могат да бъдат класифицирани като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също могат да бъдат поръчани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЕЗВЕЖДАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотвратят изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

За Резюме на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някаква вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна проверка: 03/2024

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

G-CEM LinkForce™
ADHEZIVNÍ PRYSKYŘIČNÝ CEMENT
G-Premio BOND DCA
AKTIVÁTOR DUÁLNÍHO TUHNUTÍ PRO G-Premio BOND
G-CEM™ Try-In Paste
TRY-IN PASTE PRO POUŽITÍ S G-CEM LinkForce™ A G-CEM™ Veneer

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ
1. Cementování všech druhů keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek a mostků.
2. Cementování kovových, keramických, skloviákových a litých čepů.
3. Cementování všech keramických a kompozitních fazet.
4. Definitivní cementování korunek a můstků na abutmenty implantátů.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Nepoužívejte tento produkt u pacientů se známou alergií na metakrylátový monomér, metakrylátový polymer, aceton nebo etanol.

POPIS VÝROBKU
G-CEM LinkForce je adhezivní pryskyřičný cementový systém, který se skládá z cementové pasty a G-Premio BOND DCA a Try-In Paste a používá se s bondem (G-Premio BOND / G2-BOND Universal 1-PRIMER). Cement je duálně tuhnoucí, rentgenopakní pryskyřičný cement, který se používá intraorálně a je klasifikován jako typ 2 a třída 3 podle normy ISO 4049.
G-CEM LinkForce má radiopacitu rovnou nebo větší než 2 mm hliníku (dentin = 1 mm, sklovina = 2 mm).
Velikost částic anorganických plniva se pohybuje v rozmezí 0,01-1,0 μm.
Celková množství anorganického plniva je přibližně 42 obj. %.

SLOŽENÍ
G-CEM LinkForce
Báze: Barycové sklo, dimethakrylát, iniciátor, pigment, oxid křemičitý, stabilizátor
Katalyzátor: Barycové sklo, dimethakrylát, oxid křemičitý, iniciátor, stabilizátor
G-Premio BOND DCA
Voda, ethanol, iniciátor

NÁVOD K POUŽITÍ
A.TECHNIKA cementování pro všechny inleje, onleje, korunky, můstky a fazety.
1. ZKOUŠKA DOSAZENÍ NÁHRADY
a) Sejměte dočasnou náhradu. Za použití kartáčku a pemzové emulze očistěte preparovaný zub od zbytků provizorního fixačního cementu.
b) Zkontrolujte dosazení, barevný odstín a okluzi definitivní náhrady. Je-li třeba, použijte G-CEM Try-In Paste pro zkušební dosazení.
POUŽITÍ G-CEM Try-In Paste
1. Držte stříkačku ve svislé poloze a otáčením proti směru hodinových ručiček z ní odstraňte ochranný uzávěr.
2. Bezprostředně poté nasaďte na stříkačku aplikační koncovku ve směru hodinových ručiček.
3. Sejměte dočasnou náhradu. Za použití kartáčku a pemzové emulze očistěte preparovaný zub od zbytků provizorního fixačního cementu. Opláchněte preparovaný zub vodním sprejem.
4. Zkontrolujte dosazení a okluzi definitivní náhrady. Naneste G-CEM Try-In Paste na vnitřní povrch náhrady a usaďte ho preparovaného zubu.
5. Ihned po použití stříkačku uzavřete.
6. Zkontrolujte dosazení a estetiku náhrady. Sejměte náhradu a vodou důkladně opláchněte G-CEM Try-In Paste. Před započetím vlastního procesu bondování se ujistěte, že byl materiál G-CEM Try-In Paste dokonale odstraněn, jeho zbytky by mohly způsobit snížení vazebné síly.
2. PŘÍPRAVA NÁHRADY
a) Ujistěte se, že náhrada byla zhotovena a předběžně ošetřena v souladu s pokyny výrobce.
• Pro sklokeramiku: naleptejte kyselinou fluorovodíkovou. Důkladně opláchněte vodou a osušte vzduchem bez příměsi oleje.
• Pro kov, zirkon, aluminu, hybridní keramiky (např. CERASMART) a kompozit: opískujte* a vyfoukejte vzduchem bez příměsi oleje. Je-li to nezbytné, použijte k vyčištění ultrazvukovou lázeň. Důkladně opláchněte vodou a osušte vzduchem bez příměsi oleje. Při pískování a leptání postupujte podle pokynů výrobce.
*Pro CERASMART: Pokud nemáte k dispozici pískovač, leptejte kyselinou fluorovodíkovou po dobu 60 sekund.
b) Na vazebnou povrch aplikujte G-Multi PRIMER a osušte proudem vzduchu bez příměsi oleje.
3. PŘÍPRAVA PREPARACE PŘED OŠETŘENÍM
a) Očistěte preparovaný zub pemzou a vodou. Osušte mírným proudem vzduchu bez příměsi oleje. Pro překrytí dřeně použijte hydroxid vápenatý.
b) Pro preparovaný zub zvolte jednu ze tří následujících technik.
Samoleptací technika
Na preparovaný dentin a zbroušenou sklovinu aplikujte bez dalšího leptání G-Premio BOND.
Poznámka:
Nezbroušená sklovina by měla být vždy ošetřena 35-40% gelem kyseliny fosforečné (např. GC ETCHANT) po dobu 10 sekund, opláchnuta vodou po dobu 5 sekund a jemně osušena.
Selektivní leptání skloviny
Před aplikací G-Premio BOND na skloviny a dentin, leptejte sklovinu po dobu 10 sekund 35-40% gelem kyseliny fosforečné (např. GC ETCHANT), opláchněte vodou po dobu 5 sekund a jemně osušte.
Technika celkového leptání
Před aplikací G-Premio BOND na skloviny a dentin, leptejte sklovinu i dentin po dobu 10-15 sekund 35-40% gelem kyseliny fosforečné (např. GC ETCHANT), opláchněte vodou po dobu 5 sekund a jemně osušte.
Poznámka:
V případě cementování fazet vyberte buď techniku selektivního leptání nebo techniku celkového leptání.
Klinická rada:
G2-BOND Universal lze použít místo G-Premio BOND. Pokud je použit G2-BOND Universal, je potřeba pouze komponent 1-PRIMER.
c) Povrch kompozitní a kovové dostavby zdrsněte diamantovým vrtáčkem a přejděte přímo k aplikaci G-Premio BOND.
Klinická rada:
G2-BOND Universal lze použít místo G-Premio BOND. Pokud je použit G2-BOND Universal, je potřeba pouze komponent 1-PRIMER.
d) Připravený povrch (zub, kompozit, kovový abutment) by měl být suchý. Aplikujte G-Premio BOND na celou vazebnou plochu. Nechte působit po dobu 10 sekund. Poté povrch osušte pomocí MAXIMÁLNÍHO TLAKU VZDUCHU po dobu 5 sekund. Zpolymerujte pomocí polymerační lampy.
Klinická rada:
G2-BOND Universal lze použít místo G-Premio BOND. Pokud je použit G2-BOND Universal, je potřeba pouze komponent 1-PRIMER.
4. DOZIRANÍ
a) Pro dozírání viz bod A.4.a),b). Pro cementování kolíčků lze použít GC Automix Endo.
b) Vytlačte materiál přímo do prostoru pro umístění čepu.
c) Během 1 minuty po aplikaci cementu zaveďte čep přímo do připraveného místa.
d) Mírným tlakem udržujte čep na místě.
Poznámka:
1) Teplota v ústech urychluje tuhnutí cementu.
2) Okolní světlo může zkrátit pracovní čas. Doporučuje se snížit intenzitu nebo vypnout operační světlo během procesu cementování.
3) Pokud je cement v kontaktu s G-Premio BOND DCA, tuhnutí se tím zrychluje.
4) Během aplikace udržujte koncovku ponořenou do cementu, zabráníte tím vzniku vzduchových bublin.
5) NEPOUŽÍVEJTE při aplikaci cementu do připraveného místa lentulové špíče, mohlo by tím dojít ke zkrácení pracovního času.
6) Použitá míchací koncovka může být ponechána na stříkačce jako ochranný uzávěr až do následujícího použití. Pro každou aplikaci použijte novou míchací koncovku.
5. CEMENTOVÁNÍ
a) Pokryjte vnitřní povrch náhrady dostatečným množstvím cementu a náhradu ihned usaďte. Pracovní čas činí 3 minuty od začátku míchání při 23°C (73°F). Vyšší teplota pracovní čas zkracuje.
b) Udržujte mírný tlak.
Pozn

左右495×天地670mm

Před použitím si důkladně přečtěte návod na použitie. SK

G-CEM LinkForce™
ADHEZÍVNY ŽIVICOVÝ CEMENT

G-Premio BOND DCA
AKTIVÁTOR DUÁLNEHO TUHNUTIA PRE G-Premio BOND

G-CEM™ Try-In Paste
TRY-IN PASTE PRE G-CEM LinkForce™ A G-CEM™ Veneer

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE
1. Cementovanie všetkých druhov keramických, živicových a kovových inlejí, onlejí, koruniek a mostíkov.
2. Cementovanie kovových, keramických, sklokeramických a liatych čapov.
3. Cementovanie všetkých keramických a kompozitných faziet.
4. Definitívne cementovanie koruniek a mostíkov na abutmenty implantátov.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou alergiou na metakrylátový monomér, metakrylátový polymer, acetón alebo etanol.

POPIS PRODUKTU
G-CEM LinkForce je adhezívny, živicový, fixačný cement pozostávajúci z cementovej pasty a G-Premio BOND DCA a Try-In Paste a používa sa s adhezívom (G-Premio BOND / G2-BOND Universal 1-PRIMER). Cement je živicový, dualne tuhnúci a rtg kontrastný, ktorý sa používa intraorálne a je klasifikovaný ako typ 2 a trieda 3 podľa normy ISO 4049. G-CEM LinkForce má rádiopacitu rovnakú alebo väčšiu ako 2 mm hliníka (dentín = 1 mm, sklovina = 2 mm).
Veľkosť častíc anorganickej plniva je v rozmedzí 0,01-1,0 µm. Celkové množstvo anorganického plniva je približne 42% obj.

ZLOŽENIE
G-CEM LinkForce
Bázy: Bárivé sklo, dimetakrylát, iniciátor, pigment, oxid kremičitý, stabilizátor
Katalyzátora: Bárivé sklo, dimetakrylát, oxid kremičitý, iniciátor, stabilizátor
G-Premio BOND DCA
Voda, etanol, iniciátor

NÁVOD NA POUŽITIE
A.TECHNIKA CEMENTOVANIA inlejí, onlejí, koruniek, mostíkov a faziet
1. SKÚŠKA NASADENIA NÁHRADY
   a) Zložte dočasnú náhradu. Za použitia kefky a pemzovej emulzie očistite preparovaný zub od zbytkov provizórneho fixačného cementu.
   b) Skontrolujte dosadenie, farebný odtieň a artikuláciu definitívnej náhrady. Ak je potrebné, používajte G-CEM Try-In Paste pre skúšku dosadenie.
POUŽITIE G-CEM Try-In Paste
1. Držte striekačku vo zvislej polohe a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek z nej odstráňte uzáver.
2. Bezprostredne potom nasaďte na striekačku aplikačnú koncovku v smere hodinových ručičiek.
3. Zložte dočasnú náhradu. Za použitia kefky a pemzovej emulzie očistite preparovaný zub od zbytkov provizórneho fixačného cementu. Opláchnite preparovaný zub vodným sprejom.
4. Skontrolujte dosadenie a artikuláciu definitívnej náhrady. Naneste G-CEM Try-In Paste na vnútorný povrch náhrady a nasaďte na preparovaný zub.
5. Ihneď po použití striekačku zatvorte.
6. Skontrolujte dosadenie a estetiku náhrady. Zložte náhradu a vodou dôkladne opláchnite G-CEM Try-In Paste. Pred začatím vlastného procesu bondovania sa uistite, že bol materiál G-CEM Try-In Paste dokonale odstránený. Jeho zbytky by mohli spôsobiť zníženie väzobnej sily.
2. PRÍPRAVA NÁHRADY
   Uistite sa, že náhrada bola zhotovená a predbežne opracovaná v súlade s pokynmi výrobcu.
   • Pre sklokeramiku: naleptajte kyselinou fluorovodíkovou. Dôkladne opláchnuť vodou a osušte vzduchom bez prímesi oleja.
   • Pre kov, zirkón, aluminium, hybridnú keramiku (napr. CERASMART) a kompozit: opieskujte a vyfúkajte vzduchom bez prímesi oleja. Ak je to nevyhnutné, použite k vyčisteniu ultrazvukovú čističku. Dôkladne opláchnite vodou a osušte vzduchom bez prímesi oleja. Pri pieskovaní a leptaní postupujte podľa pokynov výrobcu.
   *Pre CERASMART: Pokiaľ nemáte k dispozícii pieskovač, leptajte kyselinou fluorovodíkovou po dobu 60 sekúnd.
3. Na vzorkový povrch aplikujte G-Multi PRIMER a osušte vzduchovou pištoľou bez obsahu oleja.
3. PRÍPRAVA PREPARACIE PRED OSEŤRENÍM
   Ak ošetrujete pacienta s známou alergickou reakciou na niektorý z nižšie uvedených prípravkov, zhranujte pri temperatúrach medzi 20 a 25 °C (68 a 77 °F).
   Pri prípravách bez primesi oleja. Pre prekrytie drene použite hydroxid vápenatý.
   Na preparovaný zub zvoľte jednu z troch nasledujúcich techník.
   Samoleptacia technika
   Na preparovaný zubnenia a zbrúsenú sklovinu aplikujte bez ďalšieho leptania G-Premio BOND.
   Poznámka:
   Nezbúsená sklovina by mala byť vždy ošetrená 35-40% gélom kyseliny fosforečnej (napr. GC ETCHANT) po dobu 10 sekúnd, opláchnutá vodou po dobu 5 sekúnd a jemne osušená.
   Selektívne leptanie skloviny
   Pred aplikáciou G-Premio BOND na sklovinu a dentín, leptajte skloovinu po dobu 15 sekúnd 35-40% gélom kyseliny fosforečnej (napr. GC ETCHANT), opláchnite vodou po dobu 5 sek. a jemne osušte.
   Technika celkového leptania
   Pred aplikáciou G-Premio BOND na sklovinu a dentín, leptajte sklovinu i dentín po dobu 10-15 sekúnd 35-40% gélom kyseliny fosforečnej (napr. GC ETCHANT), opláchnite vodou po dobu 5 sekúnd a jemne osušte.
   Poznámka:
   V prípade cementovania faziet, vyberte buď selektívne leptanie alebo totálne leptanie.
   Klinická rada:
   G2-BOND Universal je možné použiť namiesto G-Premio BONDu. Ak sa použije G2-BOND Universal, je potrebný iba komponent 1-PRIMER.
4) Pripravený povrch (zub, kompozit, kovové abutmenty) musí byť suchý. Aplikujte G-Premio BOND na celú vázobnú plochu. Nechajte pôsobiť po dobu 10 sekúnd. Potom povrch osušte pôsobením MAXIMÁLNEHO TLAKU VZDUCHU po dobu 5 sekúnd. Spolymerizujte pomocou polymerizačnej lampy.
   Klinická rada:
   G2-BOND Universal je možné použiť namiesto G-Premio BONDu. Ak sa použije G2-BOND Universal, je potrebný iba komponent 1-PRIMER.
   Tabuľka 1. Doba osvetlenia

	Vzdialenosť od svetlovodu <10 mm	Vzdialenosť od svetlovodu >10 mm
Halogén / LED (>700 mW/cm²)	10 sekúnd	20 sekúnd
High power LED (>1200 mW/cm²)	5 sekúnd	10 sekúnd

   Účinný rozsah vlnových dĺžok každej dentálnej polymerizačnej lampy musí pokrývať 450-480 nm.
   Poznámka:
   1. Pre účinnú väzbu je nevyhnutná dokonalá polymerizácia. Nižšia intenzita svetla môže spôsobiť nedostatočnú adhéziu.
   2. V prípade, že pred cementovaním nechcete G-Premio BOND polymerizovať svetlom, môžete zmiešať u prvok 1:1 s G-Premio BOND DCA (Dual Cure Activator). Zmes aplikujte, nechajte pôsobiť po dobu 20 sekúnd, potom osušte pôsobením MAXIMÁLNEHO TLAKU VZDUCHU po dobu 5 sekúnd a pokračujte vlastným cementovaním.
   3. V prípade cementovania faziet, by mal byť vždy použitý G-Premio BOND bez DCA a vytvrdený svetlom.
4. APLIKÁCIA MATERIÁLU
   a) Pred prvou aplikáciou materiálu z nový striekačky alebo po dlhšiom nepoužívaní, vytlačte malé množstvo pasty zo striekačky.
   b) Zložte uzáver striekačky otočením o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Nasaďte GC mixovacieho koncovku tak, že najprv vyrovnáte výstupok tvaru V na okraj miešacej koncovky s výrezom rovnakého tvaru (V), ktorý sa nachádza medzi lubami striekačky. Pevne zatlačte na miešacú koncovku a pripojte ju tak ku striekačke. Potom otočte ťarebný krúžok miešacej koncovky o1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek.
   c) Vytlačte materiál priamo do riadky.
   Poznámka:
   Použitá miešacia koncovka môže byť ponechaná na striekačke ako ochranný uzáver až do nasledujúceho použitia. Pre každú aplikáciu použite novú zmiešavaciu koncovku.
5. CEMENTOVANIE
   a) Pokryte vnútorný povrch náhrady dostatočným množstvom cementu a náhradu ihneď nasaďte. Pracovný čas je 3 minúty od začatiaa miešania pri 23°C (73°F). Vyššia teplota pracovný čas skracuje.
   b) Udržujte mierny tlak.
   Poznámka:
   1. Okolité svetlo môže skrátiť pracovnú dobu. Odporúča sa znížiť intenzitu alebo vypnúť prevádzkové svetlo počas cementovania.
   2. V prípade cementovania faziet je vhodné nalepiť maximálne 2 fazety, vzhľadom k relatívne krátkej pracovnej dobe.
6. ODSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO CEMENTU
   a) Udržujte mierny tlak a usušte sa, že náhrada drží na mieste.
   b) Pre odstránenie prebytočného cementu polymerizujte svetlom po dobu 1-2 sekúnd alebo nechajte cement samovoľne stuhnúť, pokiaľ nezíska gumovitú konzistenciu.
   c) Vhodným nástrojom odstráňte prebytočný cement a súčasne priďržujte náhradu na mieste.
7. FINÁLNE VYTVRDENIE
   Za stáleho udržiavania mierneho tlaku polymerizujte svetlom všetky povrchy/okraje náhrady na mieste.
8. FINÁLNE LEŠTENIE A ÚPRAVY
   Pokiaľ je potrebné, upravte a vyleštite okraje vhodným nástrojom.
   Poznámka:
   Pozor na prehriatie náhrady.

B.TECHNIKA CEMENTOVANIA pre kovové, keramické, sklené a kĺbe čapy
1. PRÍPRAVA ČAPU
   Usušte sa, že čap bol spracovaný a bolo s ním manipulované presne podľa pokynov výrobcu.
   a) Vázobnú plochu čapu očistite alkoholom a osušte prúdom vzduchu.
   b) Na vzdobnú plochu čapu aplikujte G-Multi PRIMER a osušte prúdom vzduchu. Viď návod na použitie G-Multi PRIMER.
2. PRÍPRAVA ZUBA
   a) Priestor pre umiestnenie čapu preparujte obvyklým spôsobom.
   Priestor vyčistite a vypláchnite vodou. Pre chemické vyčistenie priestoru sa doporučuje použiť roztok chlórnanu sodného alebo ETDA.
   c) Dôkladne vysušte pomocou papierovej kosnovky. Miesto pre umiestenie čapu by malo byť suché.
   d) Zmiešajte G-Premio BOND a G-Premio BOND DCA v pomere 1:1 a aplikujte do priestoru pre umiestnenie čapu. Nechajte pôsobiť 20 sekúnd.
   Poznámka:
   Pri cementovaní je použite G-Premio BOND DCA nevyhnutné pre stabilitu väzby.
   Klinická rada:
   G2-BOND Universal je možné použiť namiesto G-Premio BONDu. Ak sa použije G2-BOND Universal, je potrebný iba komponent 1-PRIMER.
   e) Potom povrch osušte pôsobením MAXIMÁLNEHO TLAKU VZDUCHU po dobu 5 sekúnd a prípadné prebytky odstráňte papierovou koncovkou. Priestor pre čap by mal byť suchý.
3. APLIKÁCIA MATERIÁLU A CEMENTOVANIE
   a) Pre aplikáciu materiálu viď A.4.a),b). Pri cementovaní čapu je nutné použiť aplikačné koncovky GC Automix Endo.
   b) Vytlačte materiál priamo do priestoru pre umiestenie čapu.
   V prebehu 1 minúty po aplikácii cementu zaveďte čap priamo do pripraveného miesta.
   d) Miernym tlakom udržujte čap na mieste.
   Poznámka:
   1)Teplota v ústach urýchľuje tuhnutie cementu.
   2)Okolité svetlo môže skrátiť pracovnú dobu. Odporúča sa znížiť intenzitu alebo vypnúť prevádzkové svetlo počas cementovania.
   3)Pokiaľ je cement v kontakte s G-Premio BOND DCA, tuhnutie sa tým zrýchľuje.
   4)V priebehu aplikácie udržujte koncovku ponorenú do cementu, zabráníte tým vzniku vzduchových bublín.
   5)NEPOUŽÍVAJTE pri aplikácii cementu do pripraveného miesta lentulové pníče, mohlo by tým dôjsť ku skráteniu pracovného času.
   6)Použitá miešacia koncovka môže byť ponechaná na striekačke ako ochranný uzáver až do nasledujúceho použitia. Pre každú aplikáciu použite novú zmiešavaciu koncovku.
4. ODSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO CEMENTU
   Udržujte mierny tlak a usušte sa, že čap drží na svojom mieste. Vhodným nástrojom odstráňte prebytočný cement.
   U liatych čapov, osvietľte polymerizačnou lampou každú stranu po dobu 1-2 sekúnd.
5. FINÁLNE VYTVRDENIE
   a) Za stálého udržiavania mierneho tlaku polymerizujte svetlom všetky povrchy/okraje po dobu 20 sekúnd
   b) Po zavedení čapu ponechajte materiál tuhnúť po dobu 4 minút.

SKLADOVANIE
G-CEM LinkForce cement
Skladujte v chladničke (2-8°C / 35.6-46.4°F).
G-Premio BOND DCA, G-CEM Try-In Paste
Skladujte pri teplote 4-25°C (39,2- 77,0°F).

DOSTUPNÉ ODTIENE PRE G-CEM LinkForce a G-CEM Try-In Paste
Translucent (celkom translucentný), A2 (A2 translucentný), Bleach (vybielený opákny), Opaque (univerzálny opákny)
Vzorkovník odtieňov G-CEM LinkForce je k dispozícii na webovej stránke GC.

VAROVANIE
1. Pri práci vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, tvárové masky a ochranné okuliare.
2. V prípade kontaktu so sliznicami tohto produktu alebo pokožkou odstráňte ihneď cement bavlnerným tampónom, gázou alebo handričkou namočenou v liehu. Opláchnite vodou. Pre ústavu operačného poľa je možné použiť koferdam a/alebo COCOA BUTTER.
3. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite okamžite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Nepoužívajte G-CEM LinkForce a G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, lebo ten bráni G-CEM LinkForce a G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER v správnom tuhnutí a znižuje vázobnú schopnosť. Nepoužívajte G-CEM LinkForce a G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER v správnom tuhnutí a znižuje vázobnú schopnosť.
5. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite okamžite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Nepoužívajte G-CEM LinkForce a G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER v kombinácii s materiálmi vsebujejo eugenol, ker ta zavira strjevanje in adhezijo. Ne uporabljajte G-CEM LinkForce in G-Premio BOND, G2-BOND Universal 1-PRIMER v kombinaciji z vodikovim peroksidom, ker ta zavira strjevanje in adhezijo.
7. Uporabljajte zaščitna očala ali ščit med svetlobno polimerizacijo.
8. Ko polijete po mizi ali tleh, nemudoma pobrišite s suho krpo. Izogibajte se inhalaciji ali zaužitju.
9. G-Premio BOND in G-Multi PRIMER Uporabljajte samo z G-Premio BOND DCA nujna za stabilno adhezijo.
10. Vsebuje odpad likvidujte podla mestnych predpisov.
11. Ne vplivajo na ostale odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
12. V redkih primerih lahko povzroči hiperenzitivnost pri nekaterih ljudeh. Če se pojavi kakšna reakcija, prenehajte uporabljati cement in se posvetujte z zdravnikom.

Nekateri produkti v IFU so klasificirani kot potencialno nevarni v skladu z GHS. Vedno preberite varnostni list, ki je dosegljiv na : http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠTENIE A DEZINFEKCIA
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihned po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď zlikvidujte. NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich prianej cez príslušný výrobcovi systém, zadaním správnej autority Vášej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
ako aj na nahlásenie vnútornom systéme bdelosti:
vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Dátum poslednej revízie: 03/2024

Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. SL

G-CEM LinkForce™
ADHEZIVNÍ KOMPOZITNÍ CEMENT

G-Premio BOND DCA
DVOJNO STRJUJOČ AKTIVATOR ZA G-Premio BOND

G-CEM™ Try-In Paste
PASTA TRY-IN PASTE ZA CEMENT G-CEM LinkForce™ IN G-CEM™ Veneer

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

INDIKACIJE ZA UPORABO
1. Cementiranje vseh tipov keramike,kompozitnih ali zlatih inlejev, onlejj,prevlekne in mostovne konstrukcije
2. Cementiranje kovinskih, keramičnih, zatičkov ojačanih s steklastimi vlakni, zatičkov z nadzidki
3. Cementiranje vseh keramičnih ali kompozitnih lusk
4. Trajno cementiranje ortodontskih vezic, mostovnih konstrukcij na implantatnih abutmentih

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktna kritja pulpe.
2. Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere, aceton ali etanol.

OPIS IZDELKA
G-CEM LinkForce je adhezivni smolno-cementni sistem, sestavljen iz cementne paste ter G-Premio BOND DCA in Try-In paste, ki se uporablja z vezno sistemoma G-Premio BOND / G2-BOND Universal 1-PRIMER). Cement je dvojno utrjujoč, radio-opaden in se uporablja intraoralno in je razvrščen kot tip 2 in razred 3 po standardu ISO 4049.
G-CEM LinkForce ima radiopacnost, ki je enaka ali večja od 2 mm aluminija (dentin = 1 mm, sklenina = 2 mm).
Velikost delcev anorganskih polnil je od 0,01 do 1,0 µm.
Skupna količina anorganskega polnila je približno 42 vol%.

SESTAVA
G-CEM LinkForce
Baze: Barijevo steklo, dimetakrilat, iniciator, barvilo, silicijev dioksid, stabilizator
Katalizta: Barijevo steklo, dimetakrilat, silicijev dioksid, iniciator, stabilizator
G-Premio BOND DCA
Voda, etanol, iniciator

NAVODILA ZA UPORABO
A.TEHNIKA CEMENTIRANJA za inlaye, onlaye, krone, mostičke in venirje.
1. PREIZKUS PRILEGANJA RESTAVRACIJE
   a) Odstranite začasni cement in očistite zob s četko in pasto, da se odstranni ves začasni cement.
   b) Preizkusite prileganje, barvo in okluzijo končne restavracije. Če je potrebno, uporabite G-CEM Try-In Paste.
KAKO UPORABITI G-CEM Try-In Paste
   1. Držite brizgalko v zvisli poziciji in odstranite pokrovček v obratni smeri urinega kazalca
   2. Hitro in varno pritrdite aplikacijski nastavek na brizgo tako da ga zavrtite v smeri ure do zaskočenja
   3. Odstranite začasno restavracijo in očistite zob z četko in pasto, da odstranite ves začasni cement. Sperite z vodnim sprejem sprejem.
   4. Preverite prileganje in okluzijo končne restavracije. Naneste G-CEM Try-In Paste na notranjo površino restavracije in ji vstavite na zob.
   5. Takoj po uporabi zaprite nazaj pokrovček.
   6. Preverite prileganje in estetiko restavracije. Odstranite restavracijo in temeljito sperite G-CEM Try-In Paste z vodo. Prepričati se morate, da je vsa G-CEM Try-In Paste odstranjena, preden nadaljujete z adhezivno tehniko, ker bi ostanki paste povzročali zmanjšanje moči vezave.
2. PREDPRIPRAVA RESTAVRACIJE
   a) Prepričajte se, da je restavracija predpripravljena in obravnana v skladu s proizvajalčevimi navodili.
   • Za steklasto keramiko : jedkanje z hidrofluorno kislino. Sperite temeljito z vodo in osušite z zrakom (brez olj)
   • Za kovine, cirkonij, aluminij, hibridno keramiko (na primer CERASMART) in kompozite : peskajte in spihajte z zrakom (brez olj). Če je potrebno, očistite v ultrazvočni kopeli. Sperite temeljito z vodo in osušite z zrakom (brez olj). Sledite proizvajalčevim navodilom pri peskanju in jedkanju z kislino
   • Za CERASMART : Če peskanja ni na voljo, jedkajte z hidrofluorno kislino 60 sekund.
   b) Nanesite G-Multi PRIMER na adhezivno površino in osušite brez-oljnim zrakom.
3. PREDPRIPRAVA PREPARACIJE
   a) Očistite preparacijo s plovcem in vodo. Osušite z nežnim pihom zraka (brez olj). Za kritje pulpe uporabite kalcijev hidroksid.
   b) Za preparacijo izbirajte med temi spodaj navedenimi tehnikami.
   Samojedkajoča tehnika
   Nanesite G-Premio BOND na sklenino in dentin, ki sta jo zgladili s svedrom, brez posebej koraka jedkanja.
   OPOMBA :
   Ne brušena sklenina mora vedno biti jedkana z 35-40% fosforno kislino (GC ETCHANT) za 10 sekund, sperite z vodo 5 sekund in nežno osušite.
   • Selektivno jedkanje sklenine
   Pred nanosom G-Premio BOND na sklenino in dentin, jedkajte samo sklenino z 35-40% fosforno kislino (GC ETCHANT) za 10-15 sekund, sperite za 5 sekund in nežno osušite.
   • Celotno jedkanje (Total etch)
   Pred nanosom G-Premio BOND na sklenino in dentin, jedkanje sklenine in dentina z 35-40% fosforno kislino (GC ETCHANT) za 10-15 sekund, sperite za 5 sekund in nežno osušite.
   OPOZORILO
   V primeru cementiranja venirja, izberite selektivno jedkanje ali total etch metodo.
   Kliniční nanig:
   G2-BOND Universal se lahko uporabi namesto G-Premio BOND. Če uporabite G2-BOND Universal, potrebujete samo komponento 1-PRIMER.
   c) Pri kompozitni in kovinski nadgradnji, obdelaje površino z diamantnim svedrom in nanestite direktno G-Premio BOND.
   Klinično namig:
   G2-BOND Universal se lahko uporabi namesto G-Premio BOND. Ce uporabite G2-BOND Universal, potrebujete samo komponento 1-PRIMER.
   d) Preparirana površina (zob, kompozit, kovinska nadogradnja) mora biti suha. Naneste G-Premio BOND na celotno površino. Pustite, da deluje vsaj 10 sekund. Z brizgo z zrakom osušite površino za 5 sekund z MAKSIMALNIM PIHOM ZRAKA. Svetlobno polimerizirajte s polimerizacijsko lučko.
   Klinični nanig:
   G2-BOND Universal se lahko uporabi namesto G-Premio BOND. Ce uporabite G2-BOND Universal, potrebujete samo komponento 1-PRIMER.
   e) Odvečne kapljice odstranite z vsrkalnimi predpisi.
   f) Preparirana površina (zub, kompozitni, metalni patrijak) treba da bude suva. Naneti G-Premio BOND na celu površinu partijka. Ostaviti da stoji 10 sekundi. Vazdušnim mlazom POD MAKSIMALNIM PRITISKOM osušiti površinu 5 sekundi. Polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju.
   g) Pri doziranju slediti postupak pod A.4.a),b). U slučaju cementiranja kočića može se koristiti GC Automix endodontski nastavak.
   h) Materijal istisnuti direktno u mesto kočića.
   i) Kočić obmah postaviti u mesto tokom 1 minuta posle nanošenja cementa.
   j) Održati umereni pritisak.
   Važno:
   1)Temperatura u ustima ubrzava reakciju stvrdnjavanja cementa.
   2)Okolno svetlo može skratiti radno vreme. Preporučuje se da se smanji intenzitet ili da se isključi radno svetlo tokom postupka cementiranja.
   3)Kada je cement u dodiru sa akceleratorom G-Premio BOND DCA, stvrdnjavanje se ubrzava.
   4)Kočić ostaviti uronjen u cement tokom doziranja kako bi se izbegao uključenje vazduha.
   5)NE koristiti lentulo spirale za postavljanje cementa u mesto kočića, budući da to može da skrati radno vreme.
   6)Korišćeni nastavak za mešanje može se se ostavi na špiricu kao poklopac za čuvanje do sledeće upotrebe. Za svako nanošenje postaviti novi nastavak za mešanje.
4. DOZIRANJE
   a) Pre prvog doziranja iz novog špirca ili posle dugog vremena od njegovog poslednjeg korišćenja, ispustite prvih dve kapi.
   b) Odstraniti poklopac špirca okretanjem 1/4 okreta u smeru obrnutom od kazaljke na satu. Postaviti GC Automix Tip poravnavajući zarez na tipu sa zarezom na kućištu špirca za mešanje sa zarezom u obliku slova V između komora špirca. Čvrsto potisnuti za pričvršćivanje nastavka za mešanje. Zatim okrenuti crnjenje spojnik nastavka za mešanje za 1/4 okreta u smeru kazaljke na satu.
   c) Materijal istisnuti direktno na rad.
   Važno:
   Korišćeni nastavak za mešanje može se ostaviti na špircu kao poklopac za čuvanje do sledeće upotrebe. Za svako nanošenje postaviti novi nastavak za mešanje.
5. CEMENTIRANJE
   a) Unutrašnju površinu rada premazati dovoljnom količinom cementa i odmah ga postaviti. Radno vreme iznosi 3 minuta od početka mešanja pri 23°C. Više temperature skraćuje radno vreme.
   b) Održati umereni pritisak.
   Važno:
   1. Okolno svetlo može skratiti radno vreme . Preporučuje se da se smanji intenzitet ili da se isključi radno svetlo tokom postupka cementiranja.
   2. U slučaju cementiranja faseta preporučeno je cementirati maximalno 2 faseta istovremeno zbog relativno kratkog radnog vremena.
6. ODSTRANJIVANJE VIŠKA CEMENTA
   a) Održati umereni pritisak i osigurati da rad ostaje u mestu.
   b) Za odstranjenje viška cementa, kratko polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju 1-2 sekunde ili ostaviti cement da se samostvrdnjava, dok višak cementa ne postane gumast.
   c) Odstraniti višak cementa odgovarajućim instrumentima, držeci rad u mestu.
7. ZAVRŠNO STVRDNJAVANJE
   Održavajući umereni pritisak, svetlom polimerizovati svaku površinu/rub 20 sekundi
   (halogenim ili LED svetlom >700 mW/cm²). Ako je teško naneti svetlo, ostaviti da se stvrdnjava 4 minuta posle postavljanja rada. Za cementiranje faseta proveriti da se koristi polimerizacija svetlom.
8. ZAVRŠNO POLIRANJE I PRILAGOĐAVANJE
   Po potrebi završno obraditi i polirati rubove odgovarajućim instrumentima.
   Važno:
   Paziti da se ne pregreje.

B.TEHNIKA CEMENTIRANJA za metalne, keramičke i vlaknene kočiće i livene kočiće i nadogradnje.
1. PRETHODNA OBRADA KOČIĆA
   Proveriti da je kočić prethodno obrađen u skladu sa proizvođačevim uputstvom.
   a) Očistiti površinu za spajanje kočića alkoholom i osušiti vazdušnim mlazom.
   b) Naneti G-Multi PRIMER na površinu za spajanje i osušiti vazdušnim mlazom. Pridržavati se uputstva za upotrebu G-Multi PRIMER.
2. PRIPARACIJA ZUBA
   a) Mesto za kočić preparisati na uobičajen način.
   b) Očistiti mesto za kočić i isprati vodom. Rastvor natrijum hipohlorita ili EDTA preporučuje se za hemijsko čišćenje mesta kočića.
   c) Temeljno osušiti papirnim štapićima. Mesto kočića treba da bude suvo.
   d) Zamesati G-Premio BOND i G-Premio BOND DCA u odnosu 1:1 te naneti u priparisano mesto za kočić. Ostaviti da stoji 20 sekundi.
   Važno:
   1) U slučaju cementiranja kočića, za stabilnu adheziju nužna je upotreba aktivatora G-Premio BOND DCA.
   Kliničkí savet:
   G2-BOND Universal se može koristiti umesto adhezива G-Premio BOND. Ako se koristi G2-BOND Universal, potrebna je samo komponenta 1-PRIMER.
   2) Preparisana površina (zub, kompozitni, metalni patrijak) treba da bude suva. Naneti G-Premio BOND na celu površinu partijka. Ostaviti da stoji 10 sekundi. Vazdušnim mlazom POD MAKSIMALNIM PRITISKOM osušiti površinu 5 sekundi. Polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju.
   3) Pri doziranju slediti postupak pod A.4.a),b). U slučaju cementiranja kočića može se koristiti GC Automix endodontski nastavak.
   4) Materijal istisnuti direktno u mesto kočića.
   5) Kočić obmah postaviti u mesto tokom 1 minuta posle nanošenja cementa.
   6) Držati umereni pritisak.
   Važno:
   1) Temperatura u ustima ubrzava reakciju stvrdnjavanja cementa.
   2) Okolno svetlo može skratiti radno vreme. Preporučuje se da se smanji intenzitet ili da se isključi radno svetlo tokom postupka cementiranja.
   3) Kada je cement u dodiru sa akceleratorom G-Premio BOND DCA, stvrdnjavanje se ubrzava.
   4) Kočić ostaviti uronjen u cement tokom doziranja kako bi se izbegao uključenje vazduha.
   5) NE koristiti lentulo spirale za postavljanje cementa u mesto kočića, budući da to može da skrati radno vreme.
   6) Korišćeni nastavak za mešanje može se se ostavi na špircu kao poklopac za čuvanje do sledeće upotrebe. Za svako nanošenje postaviti novi nastavak za mešanje.
7. CEMENTIRANJE
   a) Unutrašnju površinu rada premazati dovoljnom količinom cementa i odmah ga postaviti. Radno vreme iznosi 3 minuta od početka mešanja pri 23°C. Više temperature skraćuje radno vreme.
   b) Održati umereni pritisak.
   Važno:
   1. Okolno svetlo može skratiti radno vreme . Preporučuje se da se smanji intenzitet ili da se isključi radno svetlo tokom postupka cementiranja.
   2. U slučaju cementiranja faseta preporučeno je cementirati maximalno 2 faseta istovremeno zbog relativno kratkog radnog vremena.
8. ODSTRANJIVANJE VIŠKA CEMENTA
   a) Održati umereni pritisak i osigurati da rad ostaje u mestu.
   b) Za odstranjenje viška cementa, kratko polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju 1-2 sekunde ili ostaviti cement da se samostvrdnjava, dok višak cementa ne postane gumast.
   c) Odstraniti višak cementa odgovarajućim instrumentima, držeci rad u mestu.
9. ZAVRŠNO STVRDNJAVANJE
   Održavajući umereni pritisak, svetlom polimerizovati svaku površinu/rub 20 sekundi
   (halogenim ili LED svetlom >700 mW/cm²). Ako je teško naneti svetlo, ostaviti da se stvrdnjava 4 minuta posle postavljanja rada. Za cementiranje faseta proveriti da se koristi polimerizacija svetlom.
10. ZAVRŠNO POLIRANJE I PRILAGOĐAVANJE
    Po potrebi završno obraditi i polirati rubove odgovarajućim instrumentima.
    Važno:
    Paziti da se ne pregreje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
A.TEHNIKA CEMENTIRANJA za sve inleje, onleje, krunice, mostove i faste.
1. PROVERA PRIJANJANJA RADA
   a) Odstranite privremeni rad te očistite preparisani zub četkicom, profilaktičkom pastom i vodom, kako bi se odstranili ostaci privremenog cementa.
   b) Proveriti prijanjanje, boju i okluziju začvrslog rada. Po potrebi koristiti G-CEM Try-In Paste za proveru prijanjanja.
KAKO KORISTITI G-CEM Try-In Paste
   1. Špric držite uspravno i okrenite poklopac okretanjem u smeru obrnutom od kazaljke na satu.
   2. Odmah i sigurno postaviti nastavak za doziranje na špric okretanjem u smeru kazaljke sata.
   3. Odstraniti privremeni rad i očistiti preparisani zub četkicom, profilaktičkom pastom i vodom, kako bi se odstranili ostaci privremenog cementa. Vodenim mlazom isprati preparisani zub.
   4. Proveriti prijanjanje i okluziju začvrslog rada. Dozirati G-CEM Try-In Paste u unutrašnje površine rada i postaviti ga na preparaciju.
   5. Ponovo pokopiti odmah posle upotrebe.
   6. Proveriti prijanjanje i estetiku restavracije. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu spravu baciti.
   NE UŽIVATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU.
   Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine.
   Dezinfikujte s registrovanim sredstvom sterilnog nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.
   Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental
   Obaveštavanje o neželenim dejstvima:
   Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih dogadaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj zemlji, dostupno putem sledeće veze:
   https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
   kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
   Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.
   Datum zadnje revizije: 03/2024

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

G-CEM LinkForce™
(Джі-ЦЕМ ЛінкФорс)
АДГЕЗИВНИЙ КОМПОЗИТНИЙ ЦЕМЕНТ

G-Premio BOND DCA
(Джі-Преміо БОНД ДіСіЕй)
АКТИВАТОР ПОДВІЙНОГО ТВЕРДІННЯ ДЛЯ АДГЕЗИВУ
G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД)

G-CEM™ Try-In Paste
(Джі-ЦЕМ Трай-Ін Пейст)
ПРИМІРОВАЛЬНА ПАСТА ДЛЯ G-CEM LinkForce™ (Джі-ЦЕМ ЛінкФорс) та G-CEM™ Veneer (Джі-ЦЕМ Вінір)
Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

**